



Note d'utilisation : Comment saisir son plein

Pour commencer :
Scanner le QR code présent sur la cuve et dans le local

F-HBEQ
F-GVQB
F-HBRM
F-HVQR

Étape 1 : Sélection de l'avion

- Cliquez sur le bouton correspondant à l'avion à ravitailler
- Une nouvelle page apparaît, vous allez pouvoir saisir votre quantité

Plein pour F-HBEQ

40

Plein effectué en extérieur

Index fin

Valider Annuler

Étape 2 : Saisie de la quantité

- Entrez le nombre de litres ajoutés (Exemple : "40")
- Cocher la case "plein effectué en extérieur" si le plein n'a pas été effectué au sein de l'aéroclub
- Remplir l'index de fin de la cuve si le plein est effectué avec la cuve du club (l'index de début est calculé automatiquement)
- Valider la saisie avec la touche "Valider"
- Ensuite vous allez devoir vous identifier

Votre nom :

Martin Dupont

Annuler OK

Étape 3 : S'identifier

- Une fenêtre vous demande votre nom (Exemple : "Martin Dupont")
- Cliquez sur "OK"
- Vous allez ensuite pouvoir vérifier votre saisie

Confirmer 40L pour F-HBEQ ?
Type: Plein au club
Index fin: 123456
Nom : Martin Dupont

Annuler OK

Étape 4 : Vérifier sa saisie

- Vous pouvez enfin vérifier les informations renseignées et confirmer votre saisie du plein avec le bouton "OK", ou cliquer sur "Annuler" si vous avez fait une erreur. Dans ce cas là vous devrez recommencer une nouvelle saisie.